

PRIRUČNIK ZA OPERATERA

Analizator sustava stimulacije (PSA)

Aplikacija za upotrebu sa Sustav programiranja™ LATITUDE

REF Analizator sustava stimulacije (PSA) 3922

REF Sustav programiranja™ 3300 LATITUDE

Старяла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Палід єкдоон. Мнъ тнв хон惆ополеітє.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novecojusi versija. Neizmantot.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzio. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzja. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Använd ej.
Föråldrad version. Kullanmayın.

SADRŽAJ

INFORMACIJE ZA UPOTREBU.....	1
Izjava o trgovačkom žigu	1
Opis i upotreba	1
Namjena	1
Ciljana publika	1
Kliničke koristi uređaja	1
Potrebna stručnost i znanje	2
Nadzor liječnika.....	2
Pravilnik za rukovatelja medicinskog proizvoda.....	2
Bitne radne značajke.....	2
Kontraindikacije	2
UPOZORENJA.....	3
MJERE OPREZA	6
Općenito	6
Nuspojave	8
ZNAČAJKE PSA.....	8
PREGLED PSA APLIKACIJE	9
DODATNA OPREMA SUSTAVA	10
Neobavezna vanjska oprema	10
PSA POSTAVLJANJE I PRIKLJUČAK	11
Povežite PSA kabel s Programerom i vodovima	12
Spajanje PSA Brady vodova dvostruke klijetke, primjer	13
Spajanje PSA četveropolnog voda, primjer	14
NAVIGACIJA KROZ PSA POSTAVKE	15
Ventrikularni osjet	16
LV četveropolna podrška	16
Podrška za trenutnu ozljedu (COI).....	17
Izgled i opcije zaslona	18
Ploče glavnog zaslona PSA	18
Ploča Praćenje voda	19
Ploča stimulacija i izlazne vrijednosti	20
Ploča PSA postavke	21
Ploča Mjerenja PSA testne klijetke	21
KORACI PROCJENE UGRADNJE VODA.....	23
1. Priprema	23
2. Izmjerite amplitudu P/R vala i trenutnu ozljedu	24
3. Dovršite test praga stimulacije	24
4. Pohranite i spremite podatke o procjeni voda	25
PSA - VIŠE TESTOVA	26
Podrška provođenju testova	26
Antegradni test provodljivosti	26
Retrogradni test provodljivosti	27
Stimulacija izbjanja	27
PSA - Rezultati testa	28
STAT GUMBI	29

ZAPISNICI U STVARNOM VREMENU	32
PSA zapisnik u stvarnom vremenu	33
Električni kaliperi.....	33
Alati za zapisnik u stvarnom vremenu.....	33
IZVJEŠĆA TESTOVA.....	34
PSA izvješća	34
Završite sesiju	35
PSA DOGAĐAJI, DETEKCIJA ŠUMA, PARAMETRI I SPECIFIKACIJE	36
Detekcija šuma	36
Programabilni parametri	36
ODRŽAVANJE, RJEŠAVANJE PROBLEMA, SERVIS I STANDARDI	39
INFORMACIJE O JAMSTVU	39

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Палід єкдоон. Мнъ тнв Хорноцополеітє.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version obsoleta. No pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novecojusi versija. Neizmantot.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Använd ej.
Föråldrad version. Förståd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

INFORMACIJE ZA UPOTREBU

Izjava o trgovačkom žigu

U nastavku su navedeni zaštitni znakovi tvrtke Boston Scientific ili njezinih podružnica: LATITUDE, i Quick Start.

DisplayPort je trgovački žig tvrtke Video Electronics Standards Association (VESA).

Opis i upotreba

Analizator sustava stimulacije (PSA) je aplikacija sustava programiranja LATITUDE™ Model 3300, a to je prenosivi sustav kontrole srčanog ritma namijenjen za upotrebu s određenim sustavima tvrtke Boston Scientific (BSC), tj. ugradbenim generatorima impulsa i vodovima.

PSA aplikacija pruža sljedeće mogućnosti:

- Procijeniti električnu učinkovitost i postavljanje sustava srčanih vodova tijekom ugradnje uređaja za kontrolu srčanog ritma i pružiti druge dijagnostičke informacije.

Napomena: Slike zaslona korištene u ovom priručniku reprezentativne su i možda se ne podudaraju točno s vašim zaslonima.

Namjena

Sustav programiranja LATITUDE, Model 3300 namijenjen je za upotrebu u bolničkim i kliničkim okruženjima za uspostavljanje veze s ugradbenim sustavima tvrtke Boston Scientific. PSA aplikacija namijenjena je upotrebi tijekom ugradnje elektrostimulatora srca i defibrilatora (uključujući uređaje za srčanu resinkronizacijsku terapiju ili CRT) za procjenu postavljanja vodova za stimulaciju i defibrilaciju.

Ciljana publika

Ova je literatura namijenjena za uporabu profesionalcima koji su obučeni ili iskusni u postupcima ugradnje uređaja.

Kliničke koristi uređaja

Programer LATITUDE™ Model 3300 sadrži integrirani analizator sustava stimulacije (PSA) i aplikaciju za podršku softvera za Model 3922 PSA, što eliminira potrebu za samostalnim PSA uređajem. Prednost upotrebe PSA kao integrirane funkcije programera uključuje mogućnost mjerjenja i bilježenja parametara uređaja potrebnih tijekom ugradnje uređaja i provjera statusa sustava vodova pri zamjeni uređaja, uključujući impedanciju voda, prag stimulacije i prag osjeta. PSA ima dodatnu kliničku korist koja se koristi za privremenu stimulaciju iz vanjskog izvora tijekom ugradnje uređaja, dok medicinsko osoblje kontinuirano prati pacijenta. PSA je kontraindiciran kao vanjski elektrostimulator srca.

Potrebna stručnost i znanje

Korisnici moraju biti temeljito upoznati s elektroterapijom srca. Samo kvalificirani medicinski stručnjaci i profesionalci s posebnim znanjem o ispravnoj upotrebi uređaja imaju dozvolu za njegovu upotrebu.

Nadzor liječnika

Sustavom programiranja LATITUDE može se rukovati samo pod stalnim nadzorom liječnika. Tijekom postupka, medicinsko osoblje mora kontinuirano nadzirati pacijenta pomoću uređaja za nadzor površinskog EKG-a.

Pravilnik za rukovatelja medicinskog proizvoda

Nacionalnim propisima može se zahtijevati da korisnik, proizvođač ili predstavnik proizvođača provodi i dokumentira sigurnosne provjere uređaja tijekom instalacije. Također mogu zahtijevati da proizvođač ili njegov predstavnik osigura obuku korisnicima o ispravnoj upotrebi uređaja i dodatne opreme.

Ako ne znate nacionalne propise u svojoj državi, obratite se svojem lokalnom predstavniku tvrtke Boston Scientific.

Bitne radne značajke

Kako bi sustav programiranja LATITUDE zadovoljio svoju namjenu mora imati uspostavljenu vezu s ugradbenim generatorima impulsa tvrtke Boston Scientific. Stoga se funkcije koje se odnose na komunikaciju s ugradbenim generatorima impulsa s telemetrijskim palicama smatraju bitnim radnim značajkama.

Učinkovitost sustava programiranja LATITUDE koju je tvrtka Boston Scientific utvrdila kao ključnu za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC), prema IEC 60601-1-2, jeste sposobnost da:

- Pokrene naredbu PG-u PG STAT PACE (PG HITNA STIMULACIJA), PSA STAT PACE (PSA HITNA STIMULACIJA), STAT SHOCK (HITNI ŠOK), ili DIVERT THERAPY (ODVRAĆANJE TERAPIJE) gdje je to podržano
- Prikaže intrakardijalne elektrograme u stvarnom vremenu
- Podržava interakcije dodira i pritiska gumba na dodirnom zaslonu
- Isporuči stimulaciju i provede mjerjenje impedancije voda pomoću funkcije Analizator sustava stimulacije (PSA)

Napomena: Nije potrebna opetovana kalibracija sustava programiranja LATITUDE ili njegovih aplikacija.

Kontraindikacije

Sustav programiranja LATITUDE kontraindiciran je za upotrebu s bilo kojim generatorom impulsa osim s generatorom impulsa tvrtke Boston Scientific. Za kontraindikacije za upotrebu povezane s generatorom impulsa, pogledajte povezanu literaturu proizvoda za ispitivani generator impulsa.

PSA aplikacija kontraindicirana je za upotrebu s bilo kojim sustavom programiranja osim sustava programiranja Model 3300 LATITUDE™ tvrtke Boston Scientific.

Sljedeće upotrebe PSA su kontraindicirane:

- Sa smetnjama AV provodljivosti; atrijsko stimuliranje jednostrukе klijetke
- S kompetitivnim intrinzičnim ritmovima; asinkroni način rada
- S kroničnom atrijskom tahikardijom, kao i s kroničnom atrijskom fibrilacijom ili treperenjem; načini rada s kontrolom atrija (DDD, VDD)
- Sa slabom tolerancijom visoke ventrikularne frekvencije (npr. kod angine pectoris); način rada praćenja (npr. načini rada kontrole atrija) i sklonost atrijskoj tahikardiji
- Koristite kao vanjski elektrostimulator srca^a

UPOZORENJA

Proučite Priručnik za operatera za *sustav programiranja LATITUDE, Model 3300* za dodatna upozorenja.

Upotreba nespecificiranih kabela i dodatne opreme. Upotreba kabela i dodatne opreme sa sustavom programiranja LATITUDE osim za one svrhe koje navodi tvrtka Boston Scientific moglo bi rezultirati povećanim elektromagnetskim emisijama, smanjenom elektromagnetskom otpornošću ili strujnim šokom sustava programiranja LATITUDE. Bilo koja osoba koja spaja takve kabele ili dodatnu opremu na sustav programiranja LATITUDE uključujući upotrebu MSOs (višestrukih utičnica), može konfigurirati medicinski sustav te je odgovoran za osiguravanje sukladnosti sustava sa zahtjevima IEC/EN 60601-1, klauzula 16 za medicinske električne sustave.

Radiofrekvenčnska (RF) komunikacijska oprema. Držite svu RF komunikacijsku opremu (uključujući periferne uređaje kao što su antene, palice i kabeli) najmanje 30 cm od Programera Modela 3300, uključujući kabele koje je navela tvrtka Boston Scientific, da biste izbjegli pogoršanje učinkovitosti ove opreme.

Kontakti priključka. Nemojte istovremeno dodirivati pacijenta i pristupačne priključke ili izložene vodiče sustava programiranja LATITUDE.

Strujni udar. Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, samo priključite Programer u uzemljeni izvor napajanja.

Elektrostaticki naboji. Sustav PSA voda u električnom je kontaktu sa srcem i krvlju pacijenata.

- Ne dodirujte metalne stezaljke na PSA kabelu ili vod za stimulaciju. Električne struje mogu biti opasne za pacijenta i korisnika.
- Ispraznite sav električni staticki naboј sa sebe dodirujući uzemljenu metalnu površinu prije nego što dodirnete pacijenta, PSA kabel ili uređaj.

a. Tijekom trajanja ugradnje, aplikacija Programer PSA prikladna je za privremenu vanjsku stimulaciju, dok medicinsko osoblje kontinuirano prati pacijenta.



Električne struje. Priključci za PSA kabel koji se ne koriste mogu inducirati električnu struju u srce pacijenta.

- Pričvrstite priključke za PSA kabel koji se ne koriste na kiruršku prostirku u blizini pacijenta ili odspojite nekorištene kable iz sustava.



Elektrokauter. Sustav programiranja LATITUDE dizajniran je i testiran kao siguran za elektrokauterizaciju.

- Dok je uređaj dizajniran i testiran da bude siguran za elektrokauter, elektrokauter može inducirati električne struje u PSA kabelima koje se mogu provesti u srce pacijenta.
- Kad god je to moguće, odspojite PSA kable s vodova stimulacije kada provodite postupak elektrokauterizacije.
- Ako Programer spojen na pacijenta tijekom postupka elektrokauterizacije provjerite njegov rad nakon toga.
- Ako postoji električno preopterećenje, Programer će se ponovno pokrenuti i ponovno podići sustav. Tijekom ponovnog pokretanja i ponovnog podizanja sustava, što traje oko jedne minute, neće biti podrške za stimulaciju. Pričuvni izvor PSA/stimulacije mora biti dostupan u slučaju primjene elektrokauterizacije.



Lokacija sustava programiranja. Upotreba PSA aplikacije na Programeru Model 3300 pored druge opreme ili postavljene na drugu opremu treba se izbjegavati jer može uzrokovati nepravilan rad. Ako je takva upotreba potrebna, treba promatrati tu opremu i drugu opremu kako bi se provjerilo rade li normalno.



Sustav programiranja mora ostati izvan sterilnog područja. Programer Model 3300 nije sterilan i ne može se sterilizirati. Ne dozvolite ulazak uređaja u sterilnu zonu u okruženju implantata.



Fiziološki signali. Rad sustava programiranja LATITUDE s fiziološkim signalima koji su niži od minimalne amplitude koja se može detektirati može uzrokovati netočne rezultate.



Sustav programiranja nije siguran za MR. Sustav programiranja LATITUDE nije siguran za MR i mora ostati izvan MR zone III (i više) kako je to definirano smjernicama Guidance Document for Safe MR Practices društva American College of Radiology.^a Ni pod kojim okolnostima sustav programiranja LATITUDE ne smije se donositi u sobu s uređajem za snimanje magnetskom rezonancijom, kontrolnu sobu ili mesta MR snimanja III ili IV zone.



Indukcija. Prilikom aktiviranja PSA stimulaciju izbijanja, koja može uzrokovati nepredvidive aritmije, uvijek imajte kardiološku opremu za hitne slučajevе (npr. vanjski elektrostimulator srca, vanjski defibrilator) u radnom stanju na raspolaganju za hitno održavanje života.

a. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007

- Razmotrite dodatne preventivne mjere kod pacijenata kod kojih ubrzanje ili gubitak ritma mogu uzrokovati opasnosti koje mogu ugroziti život.



Vanjska defibrilacija. Sustav programiranja LATITUDE dizajniran je i testiran kao siguran za defibrilaciju.

- Dok je programer dizajniran i testiran kao siguran za defibrilaciju, pacijent može biti ugrožen a programer oštećen.
- PSA kabel **mora** biti odspojen od vodova prije upotrebe vanjske defibrilacije.
- Kad god je to moguće, odspojite PSA kabel s pacijenta kada koristite vanjsku opremu za defibrilaciju.
- Ako je sustav programiranja LATITUDE povezan s pacijentom tijekom defibrilacije, provjerite radi li programer nakon defibrilacije.



Vanjska oprema za stimulaciju. Ako pacijent ovisi o elektrostimulatoru srca, a na Programeru dođe do kvara, postupak stimulacije se nastavlja, osim ako kvar nije bio u samoj PSA komponenti. Iz tog razloga uvijek imajte na raspolaganju vanjsku opremu za stimulaciju za podršku pacijentu.



Gubitak napajanja. Upravljanje Programerom s istrošenom unutarnjom baterijom ili bez baterije može zaustaviti funkciju Programera ako je napajanje izmjeničnom strujom privremeno prekinuto.

- Ako se koristi dodatna baterija, nemojte koristiti ispravniju ili neodobrenu bateriju. Za dodatnu sigurnost pacijenta, kada indikator razine napunjenoosti baterije pokazuje preostalih 25 % ili manje, spojite izmjenično napajanje na Programer.
- Kad radite na napajanje iz baterije, ne pokušavajte zamijeniti bateriju.
- Kada baterija dosegne 25 % ispravnosti, na zaslonu Programera prikazuje se poruka za pažnju. Kada baterija dosegne 10 % ispravnosti ili manje, na zaslonu se prikazuje dodatna poruka upozorenja. Kada se dosegne 5 %, prikazuje se dijaloški okvir s upozorenjem nakon čega slijedi automatsko isključivanje od 60 sekundi.



Gubitak podrške stimulaciji. Uvijek imajte na raspolaganju opremu za šrčanu stimulaciju u radnom stanju za hitno održavanje života.

- U početku, kada se Programer uključi, funkcije stimulacije se isključuju dok se provodi samotestiranje. Tijekom samotestiranja, koje može potrajati do jedne minute, nije moguća stimulacija.
- Spajanje PSA kabela na pogrešni vod može rezultirati neučinkovitim ponašanjem osjeta i stimulacije te gubitkom podrške stimulaciji.
- Ako korisnik ručno ponovno pokrene Programer, podrška za stimulaciju se gubi sve dok sustav ne dovrši samotestiranje, što može potrajati do jedne minute, a korisnik mora ručno ponovno pokrenuti PSA ako to želi.
- Ako nije instalirana baterija, u slučaju gubitka izmjeničnog napajanja doći će do gubitka podrške stimulaciji.

- Razmotrite dodatne preventivne mjere kod pacijenata kod kojih gubitak stimulacije može uzrokovati opasnosti koje mogu ugroziti život.



Poremećaj AV provodljivosti. Atrijski načini rada za jednu klijetku kontraindicirani su za pacijente kod kojih je oslabljena AV provodljivost.

- Ako pacijent ima oslabljenu AV provodljivost, AAI programiranje i antogradni testovi provodljivosti ne smiju se provoditi.



Naglo prekidanje stimulacije. Naglo prekidanje stimulacije može rezultirati produljenim razdobljima asistolije kod nekih pacijenata.

- Postupno smanjujte frekvenciju stimulacije dok se ne otkrije intrinzična frekvencija pacijenta za kontrolirani prijelaz sa stimulacije na intrinzičnu aktivnost.



Gubitak snimanja. Testiranje praga stimulacije podrazumijeva gubitak snimanja. Tijekom gubitka snimanja može doći do asistolije i stimulacije tijekom osjetljivih razdoblja.

- Prije provođenja testa praga stimulacije razmotrite zdravje pacijenta.



Upotreba zaštitnih rukava. Nepravilno postavljanje zaštitnih rukava od silikonske gume preko kopči PSA kabela može prouzročiti neželjene električne veze koje mogu oštetiti funkciju kabela i ugroziti pacijenta.

Prije spajanja kabela osigurajte ispravan položaj zaštitnih rukava.



Ne upotrebljavajte mokre kabele. Vlaga na mokrim kabelima može oslabiti funkciju kabela i ugroziti pacijenta.



Preinake opreme. Nije dopuštena nikakva izmjena ove opreme ako to ne odobri Boston Scientific. Promjene ili preinake koje izričito nije odobrila tvrtka Boston Scientific mogu poništiti korisnikovu mjerodavnost za upravljanje opremom.

MJERE OPREZA

Proučite *Priručnik za operatera za sustav programiranja LATITUDE, Model 3300* za dodatne mjere opreza.

Općenito

- **Narušena funkcionalnost uslijed vanjskog oštećenja.** Mehanički udar, primjerice ispuštanje raspakiranog Programera Model 3300 može trajno oštetiti funkcioniranje sustava. Ne upotrebljavajte uređaj ako postoji vidljivo oštećenje. Ako je došlo do oštećenja, obratite se tvrtki Boston Scientific putem informacija navedenih na stražnjoj strani ovog priručnika kako biste izvršili povrat jedinice.
- **Sustav programiranja.** Upotrebljavajte samo odgovarajući sustav programiranja LATITUDE tvrtke Boston Scientific opremljen s odgovarajućim softverom za provođenje PSA funkcija.

- **Upotreba sonde.** Ako želite upotrebljavati sondu, provjerite je li to sonda predviđenog kapaciteta. Upotreba bilo kojeg drugog predmeta može oštetiti dodirni zaslon.
- **Kabeli elektrokautera.** Držite sve kabele elektrokautera udaljene najmanje 30 cm od sustava programiranja LATITUDE kako biste izbjegli lažne signale uzrokovane energijom elektrokautera.
- **Struja curenja.** Iako neobavezna vanjska oprema spojena na Programer Model 3300 zadovoljava zahtjeve za sprječavanje curenja struje za komercijalne proizvode, možda neće ispunjavati stroge zahtjeve za sprječavanje curenja struje za medicinske uređaje. Stoga se sva vanjska oprema mora čuvati izvan okruženja bolesnika.
 - Nikada nemojte istodobno dodirivati električne kontakte na bočnim pločama Programera Model 3300 i pacijenta, telemetrijsku palicu ili bilo koji kabel.
- **PSA priključci.** Osigurajte da su vodovi povezani na odgovarajući način za željenu upotrebu; neispravno postavljanje može rezultirati događajima stimulacije / osjeta koji se prikazuju ispod druge klijetke na zaslonu. Korisničko sučelje PSA aplikacije povezuje specifične spojeve voda s RA, RV i LV klijetkama na zaslonu kako bi podržalo testiranje sve tri klijetke s minimalnom promjenom fizičkih priključaka. Spremljena PSA mjerena također se automatski označavaju na temelju klijetke koja se koristi na zaslonu. Ove oznake korisnik može kasnije prilagoditi ako se donese odluka da se za testiranje drugih klijetki koristi jedan fizički priključak (na primjer, upotreba samo RV priključka za testiranje RA, RV i LV vodova).
- **Stezaljke PSA priključka.** Nemojte kopčati niti jedan PSA priključak direktno na kožu, "džep" ili drugo tkivo pacijenta.
- **Ventrikularni osjet.** Tijekom PSA sesije, ponašanje ventrikularnog osjeta vodeno je posljednjom odabranom konfiguracijom ventrikularne stimulacije: RV-only (Samo RV), LV-only (Samo LV), ili BiV.
 - Prilikom pokretanja sustava, PSA način rada postavljen je na ODO (bez stimulacije) a djelotvorna ventrikularna stimulacija je BiV.
 - Kada se na ploči Mode (Način rada) odabere način rada bez stimulacije (ODO ili OVO) osjet je postavljen na BiV kako bi se osiguralo da je osjet omogućen na oba voda bez obzira na bilo koju raniju konfiguraciju.
- **Uključivanje sustava.** Boston Scientific preporučuje spajanje svih potrebnih kabela i uređaja prije uključivanja Programera Model 3300.
- **Prekomjerne osjetljivost međukomore.** Unipolarna konfiguracija može dovesti do prekomjerne osjetljivosti artefakata međukomore koji utječe na ponašanje stimulacije.
 - U unipolarnoj konfiguraciji uobičajeno je vidjeti artefakte međukomore na elektrogramima (EGM-ovi). Ako premjestite kopču A+ priključka natrag na anodu atrijskog voda dok su još uvijek odabrani gumb Elektroda kapsule i gumb "Upotrijebi A+ priključak", PSA ostaje programiran na unipolarnu konfiguraciju. U ovom slučaju, na EGM-ovima možete vidjeti artefakte međukomore, što može dovesti do prekomjerne osjetljivosti koje utječe na ponašanje stimulacije.

Nuspojave

Slijedeći popis uključuje moguće nuspojave povezane s programiranjem generatora impulsa opisanih u ovom priručniku:

- Asistolija
- Atrijska aritmija
- Bradikardija
- Tahikardija
- Ventrikularna aritmija

Svaki ozbiljan incident koji se dogodi u vezi s ovim uređajem treba prijaviti tvrtki Boston Scientific i mjerodavnom lokalnom regulativnom tijelu.

ZNAČAJKE PSA

Aplikacija Analizator sustava stimulacije određuje in-situ karakteristike voda impedancije, praga podražaja, amplitude P/R vala, P/R vala i brzine snimanja. Podržava tri klijetke (RA, RV i LV) i pruža sljedeće značajke i funkcije:

- Površinski EKG u stvarnom vremenu
- Intrinzični elektrogrami (EGM-ovi) u stvarnom vremenu
- Markeri Brady događaja (stimulacija, osjet, šum) u stvarnom vremenu
- Postavke za Brady način rada (programabilni načini rada su ODO, OAO, OVO, AOO, VOO, DOO, AAI, VVI, VDI, DDI, VDD, i DDD)
- Prikaz frekvencije srca u stvarnom vremenu
- Intrinzične amplitude
- Intrinzični P/R interval
- Brzina snimanja
- Impedancije stimulacije
- Testovi praga stimulacije (amplitudu i širinu impulsa)
- PSA STAT stimulacija
- Testiranje provodljivosti (antegradno i retrogradno)
- Stimulacija izbjivanja
- Stimulacija visokih izlaznih vrijednosti (10 V @ 2 ms) za procjenu stimulacije ošitnog živca (PNS)
- RV-LV interval
- Detaljno EGM pregledanje za dijagnostiku trenutne ozljede (COI)
- Podrška za LV četveropolno testiranje

- Filtar buke za frekvencije od 50 Hz i 60 Hz
- Pohrana i pregled zapisnika u stvarnom vremenu
- Zaslon rezultata testa

Aplikacija Pacing System Analyzer (Analizator sustava stimulacije) provodi sljedeće funkcije:

- Prikaz signala vodova u stvarnom vremenu za testiranje RA, RV i LV vodova (uključujući četveropolne vodove) koji su na odgovarajući način povezani s Programerom putem PSA kabela
- Prikaz signala u stvarnom vremenu za površinski EKG i telemetrirane PG EGM signale (ako su u sesiji s implantiranim uređajem)
- Bilježenje, označavanje i pregled snimke zapisnika tragova signala i markera u stvarnom vremenu
- Navedite parametre PSA konfiguracije stimulaciju i osjet, uključujući terapiju stimulacije izbijanja
- Pruža mogućnost izvođenja i (prema potrebi) bilježenja rezultata procjene voda: Intrinzična amplituda, brzina snimanja, impedancija, prag i tempiranje
- Pruža mogućnost pregleda zabilježenih rezultata, i spremanje (na USB štapić ili tvrdi disk programera) ili ispis PSA rezultata

Sustav programiranja podržava PSA operaciju:

- Prikazivanjem korisničkog sučelja PSA na vanjskom zaslonu tijekom ugradnje
- Izvozom spremiljenih podataka o pacijentu s tvrdog diska Programera na uklonjivi USB štapić
- Pružanjem opcije šifriranja podataka pacijenta prije izvoza na USB štapić
- Prenošenje konačnih izmjerjenih podataka na ugrađeni PG (ako je u sesiji s implantiranim uređajem)

Proučite *Priročnik za operatera sustava programiranja LATITUDE, Model 3300* za pojedinosti o radu ostalih značajki.

PREGLED PSA APLIKACIJE

Aplikacija Analizator sustava stimulacije koristi se za procjenu električne učinkovitosti i postavljanje sustava srčanih vodova tijekom ugradnje uređaja za kontrolu srčanog ritma.

Sljedeće će pomoći integrirati podatke, organizirati ponašanje i pružiti optimalnu fleksibilnost za prebacivanje između PSA i PG aplikacije tijekom ugradnje. Kada se koriste ovi koraci, svi spremljeni podaci organiziraju se zajedno i povezuju s PG modelom / serijom koja se ugrađuje.

1. Odredite PG će se ugraditi i započnite sesiju / ispitivanje korištenjem gumba Quick Start (Brzi početak).
2. Pristupite PSA aplikaciji iz PG aplikacije nakon što je PG sesija započela.
3. Tijekom postupka prebacujte se između aplikacija PSA i PG prema želji.


Napomena: Čak i ako se PSA aplikacija prebaci na PG sesiju, PSA operacija (stimulacija i osjet) nastavlja se sve dok se Programer ne isključi.

Napomena: Boston Scientific preporučuje upotrebu PSA unutar PG sesije jer se podaci mogu lako prenijeti u generator impulsa.

DODATNA OPREMA SUSTAVA

Aplikacija Pacing System Analyzer (Analizator sustava stimulacije) sustava programiranja podržava upotrebu sljedeće dodatne opreme:

- Model 6763 PSA kabel, kojeg je moguće ponovno sterilizirati i ponovno upotrijebiti; zaštitni pokrovi kabela sadrže Elastosil R 401, (silikonska guma)
- Model 6697 (Remington Model S-101-97) PSA jednokratni kabel, samo jednokratna upotreba i zahtjeva sigurnosni adapter Modela 6133
- Model 6133 (Remington Model ADAP-2R) sigurnosni adapter



[1] obrnuta strana crne kopče je označena s V-

[2] obrnuta strana crvene kopče je označena s V+

[3] obrnuta strana crne kopče je označena s A-

[4] obrnuta strana crvene kopče je označena s A+

Slika 1. Model 6763 PSA kabel, označke kopči

Da biste naručili dodatnu opremu, обратите се tvrtki Boston Scientific s pomoću informacija na stražnjoj strani ovog priručnika.



UPOZORENJE: Upotreba kabela i dodatne opreme sa sustavom programiranja LATITUDE osim za one svrhe koje navodi tvrtka Boston Scientific moglo bi rezultirati povećanim elektromagnetskim emisijama, smanjenom elektromagnetskom otpornošću ili strujnim šokom sustava programiranja LATITUDE. Bilo koja osoba koja spaja takve kabele ili dodatnu opremu na sustav programiranja LATITUDE uključujući upotrebu MSOs (višestrukih utičnica), može konfigurirati medicinski sustav te je odgovoran za osiguravanje sukladnosti sustava sa zahtjevima IEC/EN 60601-1, klauzula 16 za medicinske električne sustave.

Neobavezna vanjska oprema

Informacije o neobaveznoj dodatnoj opremi, potražite u Priručniku za operatera sustava programiranja LATITUDE Model 3300.

PSA POSTAVLJANJE I PRIKLJUČAK

Prije početka PSA sesije, treba pokrenuti sustav programiranja LATITUDE i ispitati PG.

- Provjerite jesu li PSA kabeli sterilni.

Model 6763 PSA kabel se otprema nesterilan. Ako se ovaj kabel koristi u sterilnom postupku, slijedite postupke sterilizacije u Uputama za korištenje za ovaj PSA kabel.

- Odaberite gumb PSA za uključivanje PSA funkcije (Slika 2 na stranici 11).

Napomena: Kada se PSA aplikacija pokrene, nastavlja raditi sve dok se Programer ne isključi.


- Nastavite sa "Povežite PSA kabel s Programerom i vodovima" na stranici 12.

Napomena: Ručno isključivanje programera i ponovno uključivanje ponovno postavlja sve PSA parametre na naživne vrijednosti.

OPREZ: Ako želite upotrebljavati sondu, provjerite je li to sonda predviđenog kapaciteta.

Upotreba bilo kojeg drugog predmeta može oštetiti dodirni zaslon.

Napomena: Slike zaslona korištene u ovom priručniku reprezentativne su i možda se ne podudaraju točno s prikazanim zaslonima.



[1] Gumb PSA application (PSA aplikacija)


Slika 2. Glavni PG zaslon nakon Quick Start (Brzi početak)

Povežite PSA kabel s Programerom i vodovima

Za spajanje PSA kabela, proučite ilustraciju desne strane sustava programiranja (Slika 3 na stranici 12).

Za primjer PSA priključka s dvostrukim vodom, pogledajte Slika 4 na stranici 14.

Za primjer četveropoljnog PSA priključka, pogledajte Slika 5 na stranici 15.



[1] PSA kabel za LV (zeleni)

[2] PSA kabel za A/RV (svijetlosivi)

[3] utor PSA ulaza na dnu priključka

Slika 3. Desna strana sustava programiranja

1. Spojite PSA kabel u odgovarajući priključak (LV ili A/RV) na desnoj strani sustava programiranja.

Napomena: Usmjerite PSA kabel tako da se njegova brava poravna s utorom priključka.

2. Za kabele sa zaštitnim rukavima (npr. Model 6763 PSA kabel), postavite zaštitne rukave tako da prekrivaju kopče kabela.

Napomena: Zaštitni rukavi za Model 6763 PSA kabel moraju prekrivati kopče kabela kada je u upotrebi.

3. Spojite stezaljke PSA kabela na vodove i uzmiće u obzir sljedeće:

a. Kopče kabela i vodova.

- Nemojte dopustiti sebi ili drugima da dodiruju metalne stezaljke na PSA kabelu ili vod stimulacije. Uredaj je u električnom kontaktu sa srcem i krviju pacijenta putem ugrađenih vodova.
- Dodirivanje metalnih stezaljki na PSA kabelu ili vodu stimulacije može izložiti srce pacijenta opasnim električnim strujama.

b. Spajanje PSA kabela na vodove.

- Provjerite jesu li stezaljke PSA kabela pričvršćene na ispravne vodove.
- Spajanje stezaljki PSA kabela na pogrešni vod može rezultirati neučinkovitim ponašanjem osjeta i stimulacije te gubitkom podrške stimulaciji.

Napomena: Proučite Slika 1 na stranici 10 za određivanje priključka PSA kabela.

Napomena: Proučite Slika 13 na stranici 22 za primjer spoja voda.

c. Održavajte PSA kabel suhim.

- Ne upotrebljavajte mokre kabele.

d. Priključci za PSA kabel koji se ne koriste.

- Pričvrstite priključke za PSA kabel koji se ne koriste na kiruršku prostirku u blizini pacijenta.

OPREZ: Osigurajte da je lijeva strana jedinice stalno dostupna kako bi se kabel za napajanje mogao spojiti ili odspojiti.



UPOZORENJE: PSA kabel mora biti odspojen od vodova prije upotrebe vanjske defibrilacije.




UPOZORENJE: Ne koristite sustav programiranja pored druge opreme ili postavljen na drugu opremu. Ako je upotreba pored druge opreme ili na drugoj opremi neophodna, provjerite funkcionira li sustav programiranja u toj konfiguraciji normalno.

Ovo dovršava odjeljak za postavljanje PSA. Nastavite sa "Navigacija kroz PSA postavke" na stranici 15.

Spajanje PSA Brady vodova dvostrukе klijetke, primjer

Slika 4 na stranici 14 ilustrira pravilno spajanje PSA kabela za Brady vodove dvostrukе klijetke.



[1] PSA kabel (Model 6763) za A/RV [2] Programer Model 3300 [3] RA i RV vodovi prošireni kako bi prikazali PSA priključke na priključni pol voda

Slika 4. Spajanje PSA voda dvostrukе klijetke, primjer spajanja pomoću Model 6763 PSA kabela

Napomena: Pogledajte upute za upotrebu za Model 6697/S-101-97 za informacije o spajaju kabela.

Spajanje PSA četveropolnog voda, primjer

Kada se koristi četveropolni vod, Slika 5 na stranici 15 ilustrira pravilno spajanje PSA kabela za unipolarnu konfiguraciju.

Ako želite unipolarnu konfiguraciju koristeći kapsulu kao vektor, upotrijebite bilo koju elektrodu LV voda kao katodu, pomaknite kopču priključka A+ s atrijske elektrode na privremenu, indiferentnu elektrodu (npr. hemostat, pribor za proširivanje džepa) postavljenu na mjestu ugradnje na pacijentu da služi kao anoda. Odaberite i gumb "Koristite A+ povezivanje..." i gumb za željenu kapsulu (pogledajte Slika 14 na stranici 23), zatim odaberite gumb Accept (prihvati).


OPREZ: Unipolarna konfiguracija može dovesti do prekomjerne osjetljivosti artefakata međukomore koji utječe na ponašanje stimulacije.

- U unipolarnoj konfiguraciji uobičajeno je vidjeti artefakte međukomore na elektrogramima (EGM-ovi). Ako premjestite kopču A+ priključka natrag na anodu atrijskog voda dok su još uvijek odabrani gumb elektroda kapsule i gumb "Upotrijebi A+ priključak", PSA ostaje programiran na unipolarnu konfiguraciju. U ovom slučaju, na EGM-ovima možete vidjeti artefakte međukomore, što može dovesti do prekomjerne osjetljivosti koje utječe na ponašanje stimulacije.

Da biste prekinuli unipolarnu konfiguraciju, morate poništitи odabir gumba elektroda kapsule i poništitи odabir gumba "Upotrijebi A+ priključak...". Pritisnite gumb Accept (Prihvati) za povratak na bipolarnu konfiguraciju atrijskog voda.

OPREZ: Nemojte kopčati niti jedan PSA priključak direktno na kožu, "džep" ili drugo tkivo pacijenta.

Napomena: Za unipolarnu konfiguraciju, pričvrstite priključak A+ na PSA kabel na privremenu, indiferentnu elektrodu (npr. hemostat, pribor za proširivanje džepa) postavljenu na mjestu ugradnje na pacijentu kako bi stimulirali priključak PG uređaja.



[1] A+ priključak na privremenu indiferentnu elektrodu postavljenu na mjestu ugradnje na pacijentu
[2] PSA kabel na RA/RV vodovima pomoću alata za priključak Model 7001 za RV [3] Programer Model 3300 [4] PSA kabel na LV priključak pomoću alata za priključak Model 4625 [5] RA, RV, i LV vodovi prošireni kako bi prikazali PSA priključke na priključni pol voda

Slika 5. Spajanje PSA četveropolnog voda pomoću Model 6763 PSA kabela

Napomena: Pogledajte upute za upotrebu za Model 6697/S-101-97 za informacije o spajajućim kabelima.

NAVIGACIJA KROZ PSA POSTAVKE

Kada se pokrene PSA aplikacija, provodi se provjera razine napunjenoosti baterije. Korisnik je upozoren da podrška za PSA može biti prekinuta ako je dodatna unutarnja baterija Programera na niskom nivou (ili nedostaje) u slučaju gubitka izmjeničnog napajanja.

Napomena: PSA provodi samotestiranje prije svake upotrebe. Ako samotestiranje ne uspije, PSA ovo smatra pogreškom koju nije moguće popraviti. Kada je aktivran PSA nadzire neispravljive greške i ukazuje korisniku kada dođe do takve greške.

Napomena: Ako je PSA programiran na Brady način stimulacije kada se dogodi nepopravljiva pogreška, PSA se vraća na nominalni skup parametara stimulacije u D00 načinu stimulacije s LV vektorom koji se održava kao što je prethodno programirano.

Napomena: Kada se PSA aplikacija pokrene, nastavlja raditi sve dok se Programer ne isključi.

Ventrikularni osjet

Tijekom PSA sesije, ponašanje ventrikularnog osjeta vođeno je posljednjom odabranom konfiguracijom ventrikularne stimulacije: RV-only (Samo RV), LV-only (Samo LV), ili BiV.

Prilikom pokretanja sustava, PSA način rada uvijek je postavljen na ODO BiV, što je zadana postavka. Opcije osjeta klijetke uključuju:

- BiV omogućen: osjet (i stimulacija ako je u načinu stimulacije) i u RV i u LV
- RV-only (Samo RV) omogućen: osjet (i stimulacija ako je u načinu stimulacije) u RV ali ne u LV
- LV-only (Samo LV) omogućen: osjet (i stimulacija ako je u načinu stimulacije) u LV ali ne u RV

LV četveropolna podrška^a

CRT može poboljšati preživljavanje i simptome u bolesnika sa zatajenjem srca i LBBB (blok lijeve grane snopa). Međutim, lokacija voda, stimulacija ošitnog živca, vrijeme između RV i LV, i visoki pragovi snimanja mogu utjecati na korist. Četveropolni LV vodovi, u usporedbi s bipolarnim vodovima, mogu biti povezani s poboljšanim preživljavanjem i smanjenim rizikom od zamjene i deaktiviranja. Kontinuirana kontrola i vektorska konfiguracija četveropolnih vodova mogu biti presudni za održavanje njegovih potencijalnih koristi.

LV četveropolna značajka podržava procjenu ugradnje lijevoventrikularnih vodova. Omogućuje upotrebu dodatnih vektora prilikom procjene i konfiguriranja mesta za rad voda.

LV četveropolna značajka omogućuje organiziranu kontrolu vektora LV stimulacije / osjeta, čime se izbjegava ručno premještanje kopči kabela za stimulaciju od strane korisnika za svako vektorsko testiranje. Omogućava mjerjenje vremena između RV i LV signala i prikazuje to mjerjenje korisniku kao zamjenu za mjerjenje QLV intervala.

Uloga koju PSA igra u LV četveropolnoj podršci jeste da:

- Pruži električno / mehaničko sučelje koje ne zahtijeva ručno premještanje kopči PSA kabela za testiranje svakog vektora
- Pruži programsku kontrolu vektora LV stimulacije / osjeta

Ova je značajka dizajnirana kako bi korisniku omogućila praktičnost procjene i operativnu učinkovitost.


Napomena: PSA koristi isti osjetni vektor kao vektor stimulacije za LV vodove.

a. Reference: Mintz PT, et al. Reduced Mortality Associated With Quadripolar Compared to Bipolar Left Ventricular Leads in Cardiac Resynchronization Therapy. JACC: Clinical Electrophysiology 2016;2:426-433.

Podrška za trenutnu ozljedu (COI)^a

Odabir gumba Current of Injury (Trenutna ozljeda) (oblačić [6] u Slika 7 na stranici 18) pruža informacije koje se mogu koristiti kao dodatak izmjerjenim informacijama o stimulaciji (npr. prag stimulacije, osjet) i može pomoći u određivanju adekvatnog položaja voda.

Na zaslonu Trenutna ozljeda (COI) (Slika 6), par gumba čuva razmjer proporcija (visinu i širinu) signala tijekom uvećanja ili smanjenja.



[1] Gumbi za razmjer proporcija [2] Praćenje trenutne ozljede [3] Gumb Trenutna povreda

Slika 6. Ploča trenutne ozljede

Značajka COI prikazuje ozljedu miokarda na mjestu sidrenja voda s aktivnom fiksacijom. COI se očituje kao produženje trajanja intrakardijalnog elektrograma i povišenje ST-segmenta u usporedbi s osnovnom vrijednošću. COI se može zabilježiti i tijekom postavljanja pasivnih vodova, vjerojatno zbog žarišno ozlijedenih staničnih membrana što je posljedica traume pritiska elektrode na endokard. S vodovima s aktivnom fiksacijom, očekuje se da će povišenje ST-segmenta biti još izraženije. Pokazano je da veličina elevacije ST-segmenta može predvidjeti adekvatne akutne performanse vodova s aktivnom fiksacijom. Ispitivanja sugeriraju "izmjerene odgovarajuće vrijednosti COI" kako bi se predvidjela dobra srednjoročna učinkovitost voda. Treba napomenuti da se COI lako vizualizira kad je prisutna bez potrebe za određenim mjeranjima. Boston Scientific ne daje preporuke za mjerena povišenja ST segmenta koja su reprezentativna za odgovarajući COI.

a. Reference:

Haghjoo, M et al. Prediction of Midterm Performance of Active-Fixation Leads Using Current of Injury. Pace 2014; 37: 231-236.

Saxonhouse SJ, Conti JB, Curtis AB. Current of Injury Predicts Adequate active lead fixation in permanent pacemaker /defibrillation leads. J Am Coll Cardiol 2005; 45:412-417.


Uloga koju PSA igra u COI je minimiziranje filtriranja prikazanih EGM signala kako bi se sačuvala morfologija signala i izolirao najnoviji EGM ciklus kako bi se promovirala vizualna detekcija i mjerjenje promjena u morfologiji. Ova je značajka poboljšanje (zbog korisničkih pogodnosti) koje korisniku omogućuje uvećavanje jednog valnog oblika u stvarnom vremenu za odabranu klijetku. Prikaz valnog oblika ažurira se svaki put kada PSA u odabranoj klijetki otkrije događaj stimulacije ili osjeta. Pogled omogućuje prikaz visoke rezolucije svakog valnog oblika kako bi se omogućile uočljive promjene intrinzičnog valnog oblika u stvarnom vremenu.

Izgled i opcije zaslona

Ploče glavnog zaslona PSA


Ovaj odjeljak pruža detalje o svakoj od tri ploče glavnog zaslona PSA:

1. Praćenje voda (stranici 19)
2. PSA stimulacija i izlazna vrijednost (stranici 20)
3. Mjerena PSA testne klijetke (stranici 21)



[1] Ploča Lead Traces (Praćenje voda) [2] Ploča PSA Pacing and Output (PSA stimulacija i izlazne vrijednosti) [A, RV, LV] [3] Ploča PSA Test Chamber Measurements (Mjerena PSA testne klijetke) [4] Gumb Magnify Traces (Povećaj praćenje) [5] Gumb Trace (Praćenje) [6] Gumb Current of Injury (Trenutna povreda) [7] Gumb Real-time Logs (Zapisnici u stvarnom vremenu) [8] Gumb PSA Settings (PSA postavke) [9] gumb More Tests (Više testova) [10] Gumb PSA Test Results (PSA rezultati testa) [11] Identifikator koji označava koji markeri (PG ili PSA) su prikazani

Slika 7. Izgled glavnog zaslona PSA



Slika 8. Primjeri odabira praćenja PSA voda, niskonaponski PG (Vod-I i PSA A)

Ploča Praćenje voda


PSA prikazuje površinski EKG, EGM praćenje i markere događaja u stvarnom vremenu za svaki omogućeni kanal (vod), uključujući indikator frekvencije srca.

Napomena: Prije procjene vod(ova), potvrdite da su PSA EGM-ovi odabrani pomoću odabira praćenja voda (Slika 8 na stranici 19).

Napomena: PSA rezultati testa i zapisnici u stvarnom vremenu trebaju biti spremljeni prije isključivanja programera kako bi spriječili gubitak PSA podataka.

Markeri događaja koje generira PSA mogu se preklapati na zaslonu EGM-a u stvarnom vremenu na temelju odabранe brzine prikaza i intervala događaja. Ako se dogodi preklapanje, najnovije informacije o markeru bit će vidljive kao gornji sloj. Da bi se smanjilo / uklonilo preklapanje, može se podešiti brzina prikaza u stvarnom vremenu. Također, snimak ili zapisnik u stvarnom vremenu može se snimiti za pregled pri odgovarajućoj brzini prikaza.

- Mogu se prikazati do četiri traga u stvarnom vremenu (pogledajte oblačić [1] u Slika 7 na stranici 18). Odabir gumba za praćenje voda prikazuje ploču za odabir praćenja u stvarnom vremenu. Slika 7 navodi dva naziva praćenja voda (vod-I i PSA A) za niskonaponski PG. Drugi odabiri se prikazuju kada se ispituje visokonaponski PG.
- Za svaki prikazani trag, gumbi Gain (Porast) omogućuju povećavanje porasta za svako praćenje. Iznos porasta prikazuje se s lijeve strane gumba Gain (Porast). Pogledajte Slika 9 na stranici 20 i pogledajte oblačić [1] u Slika 7 na stranici 18.
- Gumb Magnify Traces (Povećaj praćenje) povećava područje praćenja voda kako bi ispunio prozor zaslona i pruža dodatne informacije na dnu zaslona praćenja. Pogledajte Slika 9.
 - Gumb Calibrate (Kalibriraj) odašilje kalibracijski impuls od 1 mV tako da korisnik ima referentnu točku za procjenu amplituda.
 - Gumb Baseline (Početna vrijednost) prisiljava praćenje natrag na početnu vrijednost i obično se koristi nakon šoka defibrilacije.



Slika 9. Primjer ploče praćenja voda (donji dio, povećan)

Ploča stimulacija i izlazne vrijednosti


Pripremajući se za PSA testove, provjerite postavke na ploči PSA stimulacija i izlazne vrijednosti (stimulacija, amplituda i širina impulsa) i ploča PSA postavke.

Na ploči PSA stimulacija i izlazne vrijednosti, potvrdite način rada, niža frekvencija, stimulacije klijetke, i amplitude. Po potrebi izvršite izmjene.

Napomene: Gumb za povećavanje postavki omogućava dodatne PSA postavke (pogledajte "Ploča PSA postavke" na stranici 21)

Gumb za povećavanje More Tests (Više testova) omogućava više testova (pogledajte "PSA - Više testova" na stranici 26)


Gumb za povećavanje Test Results (Rezultati testa) omogućava rezultate testa (pogledajte "PSA - Rezultati testa" na stranici 28)



Slika 10. Ploča PSA stimulacija i izlazne vrijednosti

Ploča PSA postavke

Na ploči PSA Pacing and Output (PSA stimulacija i izlazne vrijednosti), kliknite na gumb Settings (Postavke) za prikaz ploče PSA postavke. Prije početka sesije testiranja voda provjerite postavke parametara i postavke stimulacije i osjeta. Po potrebi izvršite izmjene.




Slika 11. Ploča PSA postavke

Ploča Mjerenja PSA testne klijetke

Informacije za svaki vod (P/R val, snimanje, impedanciju, i RV-LV interval) ažuriraju se od otkucaja do otkucaja kada su PSA kopče priključene na odgovarajući vod.

Na ploči Mjerenja PSA testne klijetke (Slika 21), koristite gume za povećavanje (A, RV, i LV) za odabir klijetke koju želite testirati.






[1] Gumbi za povećavanje pragova za A, RV i LV vodove

Slika 12. Ploča Mjerenja PSA testne klijetke

Koristite gumb za povećavanje za prikaz ploče Threshold (Prag) (Slika 13).

Nakon određivanja praga, kliknite gumb Save Threshold (Spremi prag) za spremanje rezultata u Rezultate testa.




[1] Gumb za odabir LV vektora stimulacije / osjeta

Slika 13. Ploče PSA praga (A, RV i LV vod)

Na ploči PSA LV prag, odaberite gumb LV vektor stimulacije / osjeta za konfiguraciju stimulacije željene katode / anode i konfiguraciju osjeta (Slika 14 na stranici 23).

Osigurajte da ste odabrali gumb "Use the A+ connection (Koristite A+ povezivanje) ..." kada želite konfiguraciju uključujući vektor kapsule i osigurajte da A+ PSA kopča koristi indiferentnu elektrodu za električni kontakt s pacijentom u sterilnom polju.

OPREZ: Nemojte kopčati niti jedan PSA priključak direktno na kožu, "džep" ili drugo tkivo pacijenta.



Slika 14. Ploča PSA LV voda stimulacije/osjeta s odabranim vektorom kapsule

KORACI PROCJENE UGRADNJE VODA

1. Priprema

1. Interrogate the PG (Ispitajte PG)
2. Odaberite gumb PSA (Analizator impulsa stimulacije) u gornjem desnom dijelu zaslona.
3. Promijenite odabir(e) praćenja voda u stvarnom vremenu kako biste pregledali trag (ove) PSA voda. Pogledajte oblačić [1] u Slika 7 na stranici 18 i odabire PSA praćenja voda u Slika 8 na stranici 19.
4. KOristite gumb PSA Settings (PSA postavke) (oblačić [8] u Slika 7 na stranici 18) za otvaranje ploče PSA Settings (PSA postavke) (Slika 11 na stranici 21). Zatim odaberite/ potvrdite željene parametre za PSA postavke. Odaberite gumb Close (Zatvori) da biste zatvorili ploču i nastavili sesiju.

2. Izmjerite amplitudu P/R vala i trenutnu ozljedu

1. Koristite ploču Mjerenja PSA testne klijetke (Slika 12 na stranici 21) za procjenu P vala, R vala, i brzine snimanja, za priključene vodove. Također se može procijeniti RV-LV interval.
Napomena: Ako je signal bučan, prvo pokušajte ukloniti izvor smetnji. Ako je na vašem tragu elektrograma i dalje vidljiva buka, razmislite o uključivanju filtra za 50 / 60 Hz kako biste smanjili buku na elektrogramu.
2. Za procjenu morfologije trenutne ozljede odaberite gumb Current of Injury (Trenutna ozljeda)  (oblačić [6] u Slika 7 na stranici 18).

3. Dovršite test praga stimulacije

Za sljedeće korake pogledajte:

- Ploča PSA stimulacija i izlazne vrijednosti (Slika 10 na stranici 20)
 - Ploče PSA praga (Slika 13 na stranici 22)
 - Ploča Mjerenja PSA testne klijetke (Slika 12 na stranici 21).
1. Na ploči PSA stimulacija i izlazne vrijednosti podesite nižu frekvenciju da prekoračite intrinzičnu frekvenciju i izlazne vrijednosti (npr. 10 o/min iznad intrinzične frekvencije). Pritisnite gumb Settings (Postavke) i provjerite osjetljivost.
 2. Na ploči PSA stimulacija i izlazne vrijednosti uključite Pacing (Stimulacija) kako bi se testirao prag voda (A, RV ili LV). Ovo će automatski prilagoditi postavku načina rada na odgovarajuću vrijednost (AAI, VVI, ili DDD) na temelju odabralih vodova. Način rada se po želji može promjeniti.
 3. Na ploči Mjerenja PSA testne klijetke provjerite impedanciju.
- Napomena:** Impedancija se također prikazuje u okviru trenutnog izračuna (Slika 13 na stranici 22).
4. Odaberite gumb za povećavanje na ploči Mjerenja PSA testne klijetke za željeni vod (A, RV, ili LV) za prikaz ploče za PSA prag za taj vod.
 5. Odredite prag stimulacije smanjivanjem amplitude ili širine impulsa.
 6. Pritisnite gumb Save Threshold (Spremi prag) za spremanje podataka za P/R val, snimanje, impedanciju, i prag.
 - Zadnje postavke osjeta se zadržavaju i nakon pritiska na gumb "Save Threshold (Spremi prag)" spremaju se s rezultatima praga stimulacije. Dakle, za dano postavljanje voda prvo se provjeravaju vrijednosti osjetljivosti voda, a zatim se provjeravaju karakteristike stimulacije. Postavke, premda ne iz istog trenutka u vremenu, iz iste su lokacije postavljanja voda. Stoga bi, provjera osjeta, potom premještanje ili pomicanje voda i neposredni prijelaz na testove stimulacije rezultirali nedosljednim mjeranjima.

- Kada je pritisnut gumb "Save Threshold" (Spremi prag), izlazna vrijednost stimulacije za klijetku koja se testira automatski se mijenja u amplitudu od 5,0 volti i širinu impulsa od 0,5 milisekundi. Do ove promjene dolazi i kada pritisnete gumb "Back" (Nazad) s nespremljenim promjenama unesenim u ploču PSA prag.
 - Ovi će podaci biti sačuvani u PSA rezultatima testa, i PSA izvješću (kojem se pristupa pritiskom na gumb Data (Podaci) u dnu zaslona za prikaz ploče Data Management (Upravljanje podacima) tijekom aktivne sesije.
- Napomena:** Zapisnik o događaju u stvarnom vremenu je snimljen (svaki put kada se pritisne gumb Save Threshold (Spremi prag)), i kasnije se može pregledati, spremiti ili ispisati kao PDF dok ste u trenutnoj sesiji.
7. Provjerite ekstrakardijalnu stimulaciju tako što ćete pritisnuti i držati gumb "Hold for 10V @ 2ms" na ploči PSA prag (pogledajte Slika 13 na stranici 22).
- Ako nema stimulacije, nastavite sa sljedećim korakom.
 - Ako postoji stimulacija, prilagodite amplitudu i / ili širinu impulsa i ponovno provjerite ima li ekstrakardijalne stimulacije. Pritisnite gumb PNS za pohranu amplitude i širine impulsa tamo gdje se dogodila stimulacija oštinog živca (PNS).

Napomena: Gumb PNS jednostavno pohranjuje najnoviju amplitudu i širinu impulsa u Rezultate testa u trenutku pritiska gumba. Ne provodi PNS test.

4. Pohranite i spremite podatke o procjeni voda

PSA rezultati su pohranjeni u Test Results (Rezultati testa) (Slika 7 na stranici 18) i u PSA izvješću. Pritisnite gumb Data (Podaci) na dnu zaslona (pogledajte Slika 7 na stranici 18) za prikaz Ploče Data Management (Upravljanje podacima).

- Pregledajte zapisnike u stvarnom vremenu. Spremite i / ili ispišite po želji (pogledajte Slika 24 na stranici 32).
- Pregledajte PSA rezultate testa. Spremite i / ili ispišite po želji (pogledajte Slika 20 na stranici 29).

Napomena: PSA rezultati testa i zapisnici u stvarnom vremenu trebaju biti spremjeni ili ispisani prije izlaska iz PG sesije ili isključivanja programera kako bi sprječili gubitak PSA podataka. Svi nespremljeni zabilježeni pragovi / rezultati, snimke ili zapisnici u stvarnom vremenu bit će izgubljeni pri svakom prijelazu u PG sesiju ili iz nje.

Napomena: Funkcionalno stanje PSA (konfiguracija stimulacije / osjeta) zadržava se prilikom prelaska u novu PG sesiju ako je PSA korišten prije ispitivanja uređaja. To omoguće PSA funkciji da nastavi pružati podršku za stimulaciju tijekom prijelaza između aplikacija. Kad je PSA aplikacija aktivna, pritiskom na tipku PSA ili isključivanjem Programera (ručno ili gubitkom energije) prekida se PSA funkcija.

Napomena: Ako se PSA ne koristi unutar PG sesije, korisnik mora ručno ponovno unijeti PSA podatke u PG tijekom PG sesije.

Napomena: Ako tijekom ispitivanja implantata liječnik promijeni PG u drugi; PSA podaci moraju se ručno unijeti u novi PG.


PSA - VIŠE TESTOVA

Gumb More Tests (Više testova) (pogledajte Slika 7 na stranici 18) dostupan je prema kliničkoj potrebi. Više testova uključuje antegradno i retrogradno testiranje provodljivosti stimulacije izbijanja kako je ilustrirano u Slika 15 na stranici 26.

Podrška provođenju testova^a

Pokazano je da 45 % pacijenata kojima je potrebna ugradnja sustava za dvostruku klijetku zbog bilo koje indikacije ima retrogradnu provodljivost određenom frekvencijom stimulacije ako stimulacija dolazi iz ventrikula. Čak i pacijenti koji imaju AV blok dugi niz godina mogu zadržati retrogradnu provodljivost.

Prosječni raspon VA vremena je 110 - 450 ms. Postojanje retrogradne provodljivosti prirodnim putem i antegradne provodljivosti ugrađenim sustavom za dvostruku klijetku osigurava povratni krug. Mjerenje antegradnih i retrogradnih intervala provodljivosti omogućuje procjenu stanja AV i VA provodljivosti kao dokaz za ugradnju sustava uređaja i omogućuje postavljanje refraktornog razdoblja atrija nakon ventrikularnog događaja kako bi se izbjegla retrogradna provodljivost i početak neprekidne kružne tahikardije.



Slika 15. PSA Više testova (antegradna i retrogradna provodljivost i stimulacija izbijanja)

Kada pritisnete gumb za ispitivanje provodljivosti, vidjet ćete mjerena provodljivosti otkucaj po otkucaj za odabrani test.


Napomena: Automatski zapisnici u stvarnom vremenu se ne snimaju za antegradno ili retrogradno testiranje provodljivosti. Po želji se ovi testovi moraju ručno snimiti pomoću Snimke ili Snimača u stvarnom vremenu. Stimulacija izbijanja automatski bilježi zapisnik ovog događaja u stvarnom vremenu.

Antegradni test provodljivosti

Mjerenje antegradnog testa provodljivosti koristi AAI Brady način rada s omogućenim ventrikularnim osjetom za mjereno pacijentova A-V vremena provodljivosti na temelju stimuliranog ili osjetnog atriskog događaja.

Napomena: Ako u A nema provodljivosti, ventrikularni osjet se nastavlja.


a. Reference: Furman S, Hayes DL, Holmes Dr. - A Practice of Cardiac Pacing, 1989, p. 66-69.



Slika 16. Antegradni test provodljivosti

Retrogradni test provodljivosti

Mjerenje retrogradnog testa provodljivosti koristi VDI Brady način rada s omogućenim ventrikularnim osjetom za mjerjenje pacijentova V-A vremena provodljivosti na temelju stimuliranog ili osjetnog ventrikularnog događaja.




Slika 17. Retrogradni test provodljivosti


Stimulacija izbijanja

Stimulacija izbijanja se koristi za indukciju ili prekid aritmija kada se isporuči u željenu komoru. Samo odabrana klijetka prima stimulaciju izbijanja.

Stimulacija izbijanja može se omogućiti za A, RV ili LV vod kao što je prikazano u Slika 18.



Slika 18. PSA stimulacija izbijanja



Slika 19. PSA stimulacija izbijanja poruka upozorenja

Za isporuku stimulacije izbijanja, provedite sljedeće korake:

Napomena: Prije nego što pocnete stimulaciju izbijanja, osigurajte da je stimulacija aktivna u komori u koju želite isporučiti stimulaciju izbijanja.

1. Odaberite klijetku (A, RV, ili LV).
2. Odaberite interval stimulacije.
3. Odaberite okvir Enable (Omogući).
4. Prikazuje se upozorenje koje pokazuje da će stimulacija izbijanja biti aktivirana (Slika 19 na stranici 28).
5. Pritisnite i držite gumb "Hold for Burst (Drži za izbijanje)". (Maksimalni vremenski interval je 45 sekundi za A i 30 sekundi za RV i LV.)
6. Ako je PSA stimulacija uključena prije testa izbijanja, PSA stimulacija će se nastaviti nakon što stimulacija izbijanja bude završena.
7. Automatsko snimanje u stvarnom vremenu se aktivira kada se stimulacija izbijanja zaustavi.

Napomena: Stimulacija se nastavlja (prema potrebi) pri nižem ograničenju PSA frekvencije i način rada (ako je programiran na uključeno) stimulacija izbijanja završava.

PSA - Rezultati testa

Ovaj zaslon predstavlja popis rezultata testa iz trenutne sesije PSA aplikacije, uključujući ploču test praga vod / klijetka (desni atrij, desni ventrikul ili lijevi ventrikul) gdje su rezultati dokumentirani, snimljeno vrijeme rezultata, a snimljeni su i amplituda i širina impulsa za rezultat. Stupac Notes (Napomene) može se uredavati. LV rezultati, prema zadanim postavkama, sadrže LV vektor stimulacije / osjeta konfiguiran u vrijeme rezultata.

Korisnik može urediti lokaciju voda u rezultatu u bilo kojoj od tri klijetke; ovo podržava slučaj upotrebe u kojem su vodovi u više klijetki testirani korištenjem jedne fizičke veze / klijetke na Programeru i PSA aplikaciji.

Potvrđni okviri omogućuju korisniku da odabere sve valjane i željene skupove rezultata za ispis ili spremanje u PDF. Ako je PSA koji se koristi u sesiji PG aplikacije spremljen, najnoviji odabrani rezultati za svaku komoru^a automatski se prenosi u PG aplikaciju^b za pohranu u PG nakon naknadne operacije Programa. To pruža skup podataka iz PSA sesije ugradnje do implantiranog uređaja za buduću referencu; preporučuje se da se ovi podaci zabilježe u PG-u i ova funkcionalnost pruža automatiziranu zamjenu za prethodni ručni unos.

The screenshot shows a software window titled 'PSA - TEST RESULTS'. On the left, there is a toolbar with icons for 'Select All', 'Deselect All', 'Print', and 'Save'. The main area is a table with columns: Lead, Date/Time, Amplitude, Pulse Width, and Notes. The table contains six rows, all of which have a checkmark in the 'Lead' column. The 'Notes' column for the first row contains the text 'LVTip1>>LVRing2'. The table has scroll bars on the right side.

Lead	Date/Time	Amplitude	Pulse Width	Notes
Left Ventricle	11 Oct 2016 15:11	0.4 V	0.5 ms	LVTip1>>LVRing2
Right Ventricle	11 Oct 2016 15:02	0.5 V	0.5 ms	
Right Ventricle	11 Oct 2016 15:02	0.5 V	0.5 ms	
Right Ventricle	11 Oct 2016 15:01	0.3 V	0.5 ms	
Right Ventricle	11 Oct 2016 15:01	0.3 V	0.5 ms	

Slika 20. PSA - Rezultati testa

STAT GUMBI

Crveni gumb STAT, nalazi se u gornjem desnom dijelu Programera Model 3300 kako bi omogućio šok za pružanje pomoći ili stimulaciju. Funkcija STAT dostupna je u svakom trenutku na istom mjestu kako bi pokrenula PSA STAT PACE (PSA HITNU STIMULACIJU) ili za primjenu stimulacije ili šoka za pružanje pomoći. Pritisom na gumb STAT prikazuje se zaslon s funkcijama za hitni slučaj kao što je prikazano u Slika 21 i Slika 22 na stranici 31 i Slika 23 na stranici 32. Provjerite oznake generatora impulsa za određene detalje STAT parametara.

Napomena: Prije upotrebe gumba STAT provjerite postoji li učinkovita veza između PSA kabela i vod(ova).

1. Pritisnite gumb STAT.

Sljedeći uvjeti određuju radnje dostupne kada se pritisne gumb STAT.

- Kada je PG u načinu rada "Storage (Pohrana)," "Off (Isključeno)," ili "Monitor Only (Samo uređaj za nadzor)" isporučuje se STAT SHOCK (HITNI ŠOK) / PG STAT PACE (PG HITNA STIMULACIJA). Ako je STAT SHOCK (HITNI ŠOK) / PG STAT PACE (PG HITNA STIMULACIJA) isporučena u načinu rada pohrana, Tachy način rada mijenja se u "Isključeno."
- Kada se radi o telemetrijskoj komunikaciji s visokonaponskim PG-om (ICD ili CRT-D), pojavit će se skočni prozor koji omogućava korisniku da započne naredbu PG STAT PACE (PG HITNA STIMULACIJA), STAT SHOCK (HITNI ŠOK), or DIVERT THERAPY (ODVRAĆANJE TERAPIJE). Ako je PSA sesija u tijeku opcija PSA STAT PACE (PSA HITNA STIMULACIJA) također se prikazuje kao što je prikazano u Slika 21 na stranici 30.

- a. Maksimalno 3 klijetke, jedna za RA, RV i LV.
- b. Prijenos se vrši u podatke o implantatu pacijenta.


- Kada se radi o telemetrijskoj komunikaciji s niskonaponskim PG-om, pojavit će se skočni prozor koji omogućava korisniku da započe naredbu PG STAT PACE (PG HITNA STIMULACIJA) ili DIVERT THERAPY (ODVRAĆANJE TERAPIJE). Ako je PSA sesija u tijeku opcija PSA STAT PACE (PSA HITNA STIMULACIJA) također se prikazuje.
 - Kad nije u komunikaciji s PG-om, prikazuje se gumb Ispitivanje s tekstom koji od korisnika traži da izvede Quick Start (Brzi početak) kako bi pokušao identificirati uređaj (pogledajte Slika 23 na stranici 32). Kada ste u sesiji s ugrađenim transvenskim uređajem, ponovno pritisnite crveni gumb STAT za prikaz dostupnih opcija.
2. Odaberite željenu radnju.

Nakon pritiska gumba STAT, kada se klikne radnja, događa se sljedeće:

- PSA STAT PACE (PSA HITNA STIMULACIJA) – kada je PSA sesija aktivna, konfigurira PSA s postavkama i funkcionalnostima STAT PACE (HITNA STIMULACIJA).
- PG STAT PACE (PG HITNA STIMULACIJA) – pokreće funkcionalnost PG stimulacije za podržani transvenski uređaj (ICD, CRT-D, elektrostimulator srca / CRT-P).


Napomena: Kada su odabrani, PG STAT PACE (PG HITNA STIMULACIJA) or PSA STAT PACE (PSA HITNA STIMULACIJA) ostaju aktivni dok se ne promijene postavke Brady u PG ili PSA.

- STAT SHOCK (HITNI ŠOK) – pokreće funkcionalnost PG šoka specifičnu za visokonaponski transvenski ICD i CRT-D generatore impulsa.
- DIVERT THERAPY (ODVRAĆANJE TERAPIJE) – pokreće PG odvraćanje terapije za bilo koji podržani transvenski uređaj (ICD, CRT-D, elektrostimulator srca / CRT-P) i, dok je u PG sesiji, zaustavlja terapiju na čekanju.



Slika 21. Crveni gumb STAT iskače u visokonaponskoj transvenskoj PG sesiji s pokrenutom PSA aplikacijom

In Slika 21, gumbi u gornjem redu (PG STAT PACE (PG HITNA STIMULACIJA), DIVERT THERAPY (ODVRAĆANJE TERAPIJE), i STAT SHOCK (HITNI ŠOK)) prikazuju se samo tijekom visokonaponske transvenske PG sesije. PSA STAT PACE (PSA HITNA STIMULACIJA) se prikazuje kada je značajka PSA aktivna.




Slika 22. Crveni gumb STAT iskače u niskonaponskoj transvenskoj PG sesiji s pokrenutom PSA aplikacijom

In Slika 22, gumb u gornjem redu (PG STAT PACE (PG HITNA STIMULACIJA)) prikazuje se samo tijekom niskonaponske transvenske PG sesije. PSA STAT PACE (PSA HITNA STIMULACIJA) se prikazuje kada je značajka PSA aktivna.

Ako je samo u PSA sesiji (bez PG ispitivanja), tada se dijaloški okvir pojavljuje u Slika 23 zajedno s gumbom PSA STAT PACE (PSA HITNA STIMULACIJA).


Ako niste u transvenskoj PG sesiji, pritiskom na gumb STAT prikazuje se sljedeći dijaloški okvir bez gumba "Nema aktivne sesije uređaja. - Pritisnite ispitivanje da biste pokrenuli funkciju Quick Start (Brzi početak). - PSA Stat Pace (PSA hitna stimulacija) dostupna je ispod."



Slika 23. Crveni gumb PSA STAT PACE (PSA HITNA STIMULACIJA) iskače izvan bilo koje PG sesije s pokrenutom PSA aplikacijom

ZAPISNICI U STVARNOM VREMENU

Koristite dva gumba, Snapshot (Snimka) i Real-time Recorder (Zapisivač u stvarnom vremenu) , za snimanje praćenja voda u stvarnom vremenu. Primjeri zabilježenih događaja i uzorak snimke prikazani su na sljedeće dvije slike.




Slika 24. Primjer PSA zapisnika događaja u stvarnom vremenu

Pomoću gumba na lijevoj strani zaslona događaji se mogu odabratiti / poništiti, ispisati ili izbrisati. Događaji se mogu spremiti na tvrdi disk Programera ili na USB štapić.

Napomena: PSA događaji se ne spremaju automatski kada PSA sesija završi. Koristite zapisnik u stvarnom vremenu za spremanje, ispis ili brisanje tih događaja prije završetka PSA sesije.

PSA zapisnik u stvarnom vremenu



[1] Područje napomina [2] Alati za snimak [3] Elektronički kaliperi za prilagodbu vremenskog raspona događaja [4] Prikaz zapisnika događaja u stvarnom vremenu [5] Gumbi za povećanje / smanjenje porasta za svaki vod [6] Prilagodba brzine praćenja

Slika 25. Primjer PSA zapisnika u stvarnom vremenu

Električni kaliperi

Koristite električne kalipere (kliznu traku) za mjerjenje vremenskog raspona unutar događaja. Vremenski okvir izmjereni između kalipera mjeri se u sekundama. Kaliper se može premjestiti odabirom, a zatim povlačenjem kako bi se proširio ili skupio vremenski okvir. Za detaljne upute o upotrebi elektroničkog kalipera, pogledajte povezanu literaturu proizvoda za ispitivanji generatora impulsa.

Alati za zapisnik u stvarnom vremenu

Odaberite bilo koji dio prikaza Zapisnika događaja u stvarnom vremenu i skočni prozor s alatima se prikazuje kao u Slika 25. U gornjem središtu skočnog prozora nalazi se strelica i ciljna ikona. Kad je odabran alat, radnja alata događa se u toj cilnjnoj točki na zaslonu. Novi skočni prozor s alatima prikazuje se svaki put kada odaberete drugi dio Zapisnika događaja u stvarnom vremenu, tako da možete koristiti višestruke alate bilo gdje na zaslonu kao što je prikazano u Slika 25 na stranici 33.

Pet alata su:

- Alat krug - postavlja krug na zaslon na ciljnu točku.
- Alat crta - postavlja isprekidanu vertikalnu crtlu na zaslon na ciljnu točku.
- Alat lijeva škara - kreira kopiju Zapisnika u stvarnom vremenu i uklanja cijeli dio snimke lijevo od ciljne točke. Originalna snimka se zadržava.
- Alat desna škara - kreira kopiju Zapisnika u stvarnom vremenu i uklanja cijeli dio snimke desno od ciljne točke. Originalna snimka se zadržava.
- Alat napomena - prikazuje tipkovnicu za tipkanje svim napomenama, koje će se kasnije pojaviti u dnu Zapisnika u stvarnom vremenu vodoravno poravnate s cilnjom točkom.

IZVJEŠĆA TESTOVA

Sljedeće se informacije mogu spremiti u izvješće o PSA testiranju za svaki vod:

- Oznaka za datum/vrijeme
- Intrinzična amplituda
- Impedancija voda
- Brzina snimanja
- Amplituda praga stimulacije
- Prag širine impulsa stimulacije
- LV vektor (samo LV vod)
- PNS (Stimulacija ošitnog živca)
- RV-LV interval (samo LV vod)
- Napomene

PSA izvješća

Slijedi primjer PSA izvješća kreiranog u PDF formatu.

	LATITUDE™ Programming System PSA Report						Report Created 11 Oct 2016				
Date of Birth Device	N/R N/R N/R AUTOPEN X4 CRT-D G179/ 268019AC50E2644EFFFFF1			Last Office Interrogation 11 Oct 2016	Implant Date	N/R					
Atrial Saved Results											
Date/Time 11 Oct 2016 15:01 PNS 9.5V@0.5ms	P-Wave 2.3mV	Slew 0.2V/s	Impedance 444 Ω	Threshold 1.3V@0.5ms	Notes						
Right Ventricle Saved Results											
Date/Time 11 Oct 2016 15:02 11 Oct 2016 14:47 PNS 9.0V@0.5ms	R-Wave 4.5mV	Slew 0.4V/s	Impedance 473 Ω	Threshold 0.5V@0.5ms	Notes						
Date/Time 11 Oct 2016 15:11 11 Oct 2016 14:58 PNS 8.0V@0.5ms	R-Wave 4.5mV	Slew 0.4V/s	Impedance 460 Ω N/R	Threshold 0.4V@0.5ms 0.3V@0.5ms	RV-LV 0.0ms	Notes					
Left Ventricle Saved Results											
Date/Time 11 Oct 2016 15:11 11 Oct 2016 14:58 PNS 8.0V@0.5ms											
<small>3868 Software Version: 0.05.01.01 G179 Firmware Version: E-1.02.00(2.04) PSA Software Version: 0.05.01.01</small>						<small>© 2014-2016 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved. Page 1 of 1</small>					
						<input style="width: 100px; height: 1.2em; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Clinician Signature: <input style="width: 100px; height: 1.2em; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;" type="text"/> Date:					

Slika 26. Primjer PSA izvješća

Završite sesiju

Napomena: PSA rezultati testa i zapisnici u stvarnom vremenu trebaju biti spremljeni prije isključivanja programera kako bi spriječili gubitak PSA podataka.

Jedini način da završite PSA sesiju jeste da isključite Programer. Za PSA aplikaciju ne postoji gumb Off (Isključeno).

PSA DOGAĐAJI, DETEKCIJA ŠUMA, PARAMETRI I SPECIFIKACIJE

Tablica 1. PSA dogadaji

Vrsta dogadaja	Aktivirajući dogadaj	Trajanje snimanja (sekunde)
TEST PRAGA PSA STIMULACIJE (A, RV i LV)	Pritisak na PSA gumb Save Threshold (Spremi prag)	12
PSA STIMULACIJA IZBIJANJA	Otpuštanje gumba PSA izbijanje	24

Tablica 2. Programabilni parametri stimulacije izbijanja

Parametar	Programabilne vrijednosti	Porast	Nazivno
Interval stimulacije	100 - 750 ms	10 ms	240 ms
Klijetka	A, RV, LV	Nije dostupno	Nije dostupno

Detekcija šuma

Kada se detektira šum, PSA prelazi na asinkronu stimulaciju pri nižem ograničenju frekvencije. Sljedeća tablica definira PSA odgovor šuma:

Tablica 3. Odgovor šuma

Brady način rada	Odgovor šuma
AAI	AOO
VVI, VDI, VDD	VOO
DDI, DDD	DOO

Programabilni parametri

Napomena: Ručno isključivanje programera i ponovno uključivanje ponovno postavlja sve PSA parametre na nazivne vrijednosti.

Tablica 4. Programabilni nazivni parametri

Parametar	Nazivno
Brady način rada	ODO
Niže ograničenje frekvencije (LRL)	60 min ⁻¹
Maksimalna frekvencija praćenja (MTR)	120 min ⁻¹
Ventrikularni osjet	Početna vrijednost do vršne vrijednosti
LV pomak	0 ms
AV kašnjenje	120 ms
PVARP/ARP interval	250 ms
VRP interval	240 ms
LVRP interval	250 ms
Amplituda atrijske / RV / LV stimulacije	5,0 V
Širina atrijskog / RV / LV impulsa	0,5 ms
Atrijska osjetljivost	0,6 mV
RV osjetljivost	2,5 mV
LV osjetljivost	2,5 mV
LV vektor	(LV1)>>(LV2)
Filtar šuma	Isključeno

Tablica 5. PSA STAT PACE Parametri (Parametri hitne stimulacije)

Parametar	Vrijednost
Brady način rada	VVI
Niže ograničenje frekvencije (LRL)	60 min ⁻¹
Klijetka ventrikularne stimulacije	BiV
LV pomak	0 ms
Amplituda RV / LV stimulacije	7,5 V
Širina RV/LV impulsa	1,0 ms
RV/LV osjetljivost	2,5 mV
LV vektor	(LV1)>>(LV2)

Tablica 6. Rasponi parametara

Parametar	Raspon
PSA parametri	
Način rada	OAO, AOO, AAI, DDI, OVO, VOO, VVI, VDD, ODO, DOO, VDI, DDD
Niže ograničenje frekvencije (LRL)	30 - 175 min ⁻¹ u porastima od 5 min ⁻¹
Maksimalna frekvencija praćenja (MTR)	50 - 175 min ⁻¹ u porastima od 5 min ⁻¹
AV kašnjenje	30 - 300 ms u porastima od 10 ms
LV pomak	± 100 ms u porastima od 10 ms
PVARP/ARP interval	150 - 500 ms u porastima od 10 ms
Stimulirani VRP interval	150 - 500 ms u porastima od 10 ms
Stimulirani LVRP interval	150 - 500 ms u porastima od 10 ms
Vrijednosti filtra	Isključeno, 50 Hz, 60Hz
Klijetka ventrikularne stimulacije	BiV, RV, ili LV
LV stimulacija / osjetni vektor	E1 do E2/E3/E4/zavojnica/kapsula E2 do E3/E4/zavojnica/kapsula E3 do E2/E4/zavojnica/kapsula E4 do E2/E3/zavojnica/kapsula
PSA EGM porast kanala	0,5; 1,0; 2,0; 5,0 i 10,0 mm/mV
Interval stimulacije izbjivanja	100 - 750 ms u porastima od 10 ms 80 - 600 min ⁻¹ u različitim porastima (maksimalno trajanje od 45 sekundi za A i 30 sekundi za RV i LV)
Amplituda atrijske, LV ili RV stimulacije	0,1 - 5,0 V u porastima od 0,1 V i između 5,0 - 10,0 V u porastima od 0,5 V
Širina atrijskog, LV ili RV impulsa	0,1 - 2,0 ms u porastima od 0,1 ms
Atrijska, RV ili LV osjetljivost	0,2 - 1,0 mV u porastima od 0,2 mV 1,0 - 8,0 mV u porastima od 0,5 mV 8,0 - 10,0 mV u porastima od 1,0 mV
Praćenja	Vod-I, Vod-II, Vod-III, Vod-aVR, Vod-aVL, Vod-aVF, Vod-V
Površinski porast	Automatsko, 0,5; 1, 2, 5, 10, 20 mm/mV
Brzina praćenja	0, 25, 50 mm/s
Prikaži PSA Markere	Isključeno, uključeno
Omogući površinski filter	Isključeno, uključeno
Prikaži nagle poraste stimulacije	Isključeno, uključeno

Parametar	Raspon
Amplituda P/R vala	0,25 - 30 mV s točnošću od $\pm 10\%$ ili $\pm 0,2$ mV
Interval P/R vala	0 - 500 ms
Frekvencija provodljivosti	30 - 175 min ⁻¹ u porastima od 5 min ⁻¹
Amplituda provodljivosti	0,1 - 5,0 V u porastima od 0,1 V i između 5,0 - 10,0 V u porastima od 0,5 V
Brzina snimanja	0,5 - 4,0 V/s s točnošću od $\pm 0,2$ V/s ili $\pm 20\%$ ovisno o tome koja je vrijednost veća

Tablica 7. Rasponi parametara impedancije voda

Impedancija	Napon	Širina impulsa	Tolerancija
100 - 3000 Ω	0,5 - 7,5 volti	0,4 do 2,0 ms	$\pm 25\%$ ^a

- a. Navedena tolerancija ne odnosi se na mjerenja impedancije LV voda pomoću LV PSA kabela u kombinaciji s RV ili RA kabelima. Kliničke odluke koje koriste vrijednosti LV impedancije voda trebaju se temeljiti na mjerjenjima koja koriste samo LV PSA kabel.

Tablica 8. PSA markeri

Parametar	Mjerenje
AS	Atrijski osjet nakon refraktornog razdoblja
(AS)	Atrijski osjet tijekom refraktornog razdoblja
AP	Atrijska stimulacija
RVS	Desnoventrikularni osjet nakon refraktornog razdoblja
RVP	Desnoventrikularna stimulacija
LVS	Lijevoventrikularni osjet nakon refraktornog razdoblja
LVP	Lijevoventrikularna stimulacija

ODRŽAVANJE, RJEŠAVANJE PROBLEMA, SERVIS I STANDARDI

Pogledajte *Priručnik za operatera sustava programiranja LATITUDE, Model 3300* za informacije o održavanju, rješavanju problema, rukovanju (uključujući simbole na uređajima i ambalaži), standardima i specifikacijama.

INFORMACIJE O JAMSTVU

Za sve informacije o jamstvu pogledajte Priručnik za operatera za sustav programiranja *LATITUDE Model 3300*.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
Botany NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All Rights Reserved.

92402515-021 HR OUS 2019-12

€ 279

